


**FDV-dokumentasjon**  
**LUNOS VENTILASJONSPRODUKTER**

**Konfigurasjonsbeskrivelse,  
innstillinger og parametre  
PA0121, Ulsholtveien 31, Oslo**

**Lunos e2:**

<i>Produkt:</i>	<b>Lunos e<sup>2</sup> standard</b>
<i>Plasseringer:</i>	Oppholdsrom og soverom
<i>Foreslåtte basisinnstilling, (for betjeningspanel):</i>	Trinn 1 = 15 m <sup>3</sup> /time (minimum, ikke avslag) Trinn 2 = 20 m <sup>3</sup> /time Trinn 3 = 30 m <sup>3</sup> /time Trinn 4 = 38 m <sup>3</sup> /time
<i>Innstilles med:</i>	<b>Kodebryter</b> på Universalstyring type 5/UNI-FT, (ved betjeningspanel)
<i>Kodebryterinnstilling:</i>	<b>Posisjon 4</b>
<i>Referanser:</i>	Monteringsanvisning for 5/UNI-FT

**Lunos Silvento:**

<i>Produkt:</i>	<b>Lunos Silvento KL-EC</b>	
<i>Konfigurasjon/utstyr:</i>	Styrekort <b>5/EC-FK</b> med modul for bevegelsesdetektor <b>5/BM</b> , montert i ventilatorenheten.	
<i>Plassering:</i>	Baderom	
<i>Foreslåtte basisinnstilling</i>	Behovsventilasjon 50 m <sup>3</sup> /h styrt av: - Fuktighetssensor - og - - Bevegelsesdetektor, forsinket start, 45sek - og - - Intervallstyring (15 min hver annen time)	
<i>Innstilles med:</i>	<b>DIP-bryter</b> på styrekort i ventilatorenhet	
<i>DIP-bryterinnstilling:</i>	Fabrikkinnstillinger med tillegg av: DIP-bryter 6 = - DIP-bryter 7 = <b>0</b>  DIP-bryter 3 = <b>+</b> (intervall, 15/2) DIP-bryter 5 = <b>+</b> (forsinket start, 45sek)	
<i>Referanser:</i>	Monteringsanvisning for Lunos Silvento KL-EC	

\*